

深圳市永胜金狮智能箱柜

# 使用说明书

0755-82788856

[www.wingoldlion.com](http://www.wingoldlion.com)

## 目录

操作面板.....	1
用户使用指南.....	2
1、刷卡开箱：.....	2
2、密码开箱：.....	2
3、修改用户密码：.....	2
管理员及维修员使用指南.....	4
1、管理员：.....	4
2、恢复管理员密码.....	4
3、维修员.....	5
一、    系统管理.....	6
1、修改开锁时间.....	6
2、设置控制器编号.....	6
3、更换管理员卡片.....	7
4、修改管理员密码.....	7
二、用户管理.....	8
1、增加用户卡片.....	8
2、删除用户卡片.....	9
3、增加操作员卡片.....	10
三、功能设置.....	10
1、使用密码开箱.....	10
2、禁用密码开箱.....	11
3、删除管理员卡片.....	11
4、删除维修员卡片.....	12
四、时钟设置.....	12
1、校对日期日间.....	12
2、清除全部数据.....	13
3、分配用户箱号.....	13

# 操作面板



# 用户使用指南

## 1、刷卡开箱：

用户将自己的卡片对准“卡片感应区”刷卡时，箱子便会自动弹开箱门

## 2、密码开箱：

用户直接使用键盘输入自己的箱号，如 1001：



输完箱号时按一下  键，这时系统会提示你输入密码：



输完密码后再按一下  键，这时您的箱子会自动弹开箱门。

## 3、修改用户密码：

首先按下  键，再按  键，这时系统会提示让您输入箱号，旧密码以及新密码；



请根据提示输入您的箱号、旧密码及输入两新密码，再按  键即可完成密码修改：




注意：用户初始密码为“888888”，请各用户分配到箱子后尽早修改并记下自己的开箱密码，以免遗失。

# 管理员及维修员使用指南

## 1、管理员：

管理员可对用户、维修员的各种权限进行限制及授权；可对系统各参数、功能进行更改；

按  键，再按  键，系统会提示让您输入管理员密码或刷管理员卡片：



输入管理员密码，或刷管理员卡片后即可进入管理员菜单：




## 2、恢复管理员密码

在使用过程中偶尔会碰到遗失管理员密码的事情，如果连管理员卡片也丢失的话。

那么您将无法再给用户授权卡片，管理各项权限。

为了解决管理员密码丢失的情况，我们推出了管理员密码找回功能

先断电----按住  键不放-----接通电源，这时屏幕会显示



不要放开“存包”键，直到屏幕提示输入密码：




输入密码后按  键，退可完成管理员密码打回

### 3、维修员

维修员可打开同一套系统中所有的箱子，用以进行对箱子的检修及维护。

将维修员卡片对准“卡片感应区”刷卡后会出现以下界面：




输入开始箱号及结束箱号后，系统会自动将输入的两个箱号之间的所有箱子打开。

如开始箱号输入“1”，结束箱号输入“12”，系统将自动将“1~12”这 12 个箱子按顺序一个个打开。

## 一、系统管理

### 1、修改开锁时间

使用管理员卡片或管理员密码进入管理员菜单后选择“系统管理”，再选择“修改开锁时间”：




输入时间后按  键即可完成设置

**注意：**开锁时间不是指开锁需要的时间，而是指锁在“打开”的状态的持续时间（即锁的通电时间），在这段时间之内，箱门是无法关上的，开锁时间默认为 1 秒。

### 2、设置控制器编号


进入“系统管理”、“设置控制器号”即可对控制器编号进行设置：



在不与电脑联网的状态，不需要对控制器编号进行修改；但在与电脑联网的状态下就必须对控制器编号进行设置，并且在有多台控制器的情况下，不同控制器的编号不能重复，否则电脑软件会搜索不到控制器。

### 3、更换管理员卡片

进入“系统管理”、“更换管理员卡片”：



用新卡片刷卡即可完成更换管理员卡片：



设置完成后，屏幕会提示“设置成功”。

**注意：**在您将本张卡片设置成为管理员卡片时，系统会同时删除之前的管理员卡片。

### 4、修改管理员密码

进入“系统管理”、“修改管理员密码”




直接输入密码后按  键，即可完成管理员密码的修改，这时显示屏会提示：




## 二、用户管理

### 1、增加用户卡片

进入管理员菜单，选择“用户管理”



选择“增加用户卡片”，根据提示输入已知卡号或者直接刷卡；




卡片增加成功，显示屏会出现相应提示：



如果你只想增加一张卡片，你可以点“返回”回到上一页菜单，如果你想继续增加其他卡片则选择“继续增加”重复刚才的操作即可。


在增加卡片时可能会出现以下情况：



这表明刚刚想增加的卡片在这之前已经授权过，退出管理员界面后刷卡可测到该卡片属于哪一个用户箱号。如果该卡片不是你想要分配的用户箱号，可以将该卡片删除后再重新增加到你指定的用户箱号


## 2、删除用户卡片

进入管理员菜单后选择“用户管理”“删除用户卡片”




这时会出现两个项：

### 1)、用卡号删除




输入卡号后按  键，或直接刷卡即可卡片删除，删除成功后会提示你继续删除或返回，可根据需要操作



### 2)、用箱号删除



输入箱号后按  键，即可完成卡片删除，删除成功后会提示你继续删除或返回，可根据需要操作



注意：

如果该箱子有两张或者两张以上的卡片，用卡号删除成功后，该卡片将失去打开该箱子的权限（即失效），但不影响该箱子其他卡片的使用。


如果用箱号删除，则不管该箱号原先有多少张卡片都将失效

### 3、增加操作员卡片

进入管理员菜单，选择“用户管理”、“增加操作员卡片”



输入密码即可进入增加操作员卡片界面：



选择“增加维修员卡片”，刷卡后即可完成增加维修员卡片（维修员卡片用于设置日常维护检修时使用，可同时打开一个或多个箱子，拥有打开本套控制器的所有箱子的权限）

## 三、功能设置

### 1、使用密码开箱

进入管理员菜单，选择“功能设置”：

- 1 使用密码开箱
- 2 禁用密码开箱
- 3 删除管理员卡片
- 4 删除维修员卡片

选择“使用密码开箱”，系统会提示设置成功

Wingoldlion  
智能寄存柜系统  
设置成功

设置完成后，用户除了能使用 IC 卡开箱外，还能直接输入自己的箱号及密码打开箱子

## 2、禁用密码开箱

进入管理员菜单，选择“功能设置”、“禁用密码开箱”后用户将只能使用 IC 卡开箱而无法使用密码开箱

## 3、删除管理员卡片

进入管理员菜单，选择“功能设置”、“删除管理员卡片”

确认要删除  
管理员卡片

按  键，即可删除管理员卡片

Wingoldlion  
智能寄存柜系统  
删除成功

删除管理员卡片后如果需要再次进入管理员菜单则只能通过输入密码方式进入，如果需要重

新设置管理员卡片，可通过“系统管理”中的“更换管理员卡片”重新授权


## 4、删除维修员卡片

进入管理员菜单，选择“功能设置”、“删除维修员卡片”可删除目前的维修员卡片

## 四、时钟设置

### 1、校对日期时间

进入管理员菜单，选择“时钟设置”：



选择“校对日期时间”可设置时期及时间



先输入日期，如 20121204，即指 2012 年 12 月 04 日，按  键



再输入时间，如 15301802，即指 15 时 30 分 18 秒，后面的“02”指的是“星期二”再按  键即可完成设置

## 2、清除全部数据

进入管理员菜单，选择“时钟设置”、“清除全部数据”



输入密码后按  键即可完成设置，此时屏幕显示：



等候 10 秒钟后系统将自动重启：




重启后系统内原来的数据将全部清空，包括原先设置的管理员及用户卡片

## 3、分配用户箱号

### 1、初次设置箱号


进入管理员菜单，选择“时钟设置”




选择“分配用户箱号”



输入密码后按  键

The text "输入密码后按" is followed by a blue square button with the white text "确认" (Confirm), and then the text "键" (key).

选择初次设置箱号，则可从第一个箱子开始设置箱号：



设置完第一个箱号后，系统会提示设置下一个箱号：



设置完成后可按 Esc（返回）键退出箱号设置：




系统箱号指的该箱子在控制器内的顺序，按系统不同可分为 1~8, 1~24, 1~40, 1~80, 1~120


用户箱号则可根据实际情况任意更改，如将第 1 个箱号改成 101, 1001, 501, 808 等

## 2、修改指定箱号：

修改指定箱号，主要用于对单个或少量几个箱子箱号的修改设置：



进入“修改指定箱号”界面后输入需要设置的箱子的系统箱号，再输入用户箱号，按  键则可完成设置



设置完成后系统会提示是否继续修改其他修号，可根据实际需要操作